



Innhold

(For ett komplett hengsel)


1 x Hengsel



1 x Hengselplate



2 x Skruer



SPERRE FOR
DEMPING

DEMPEFJÆR

CLIPS

HENGSELARM

HENGSELPLATE

FRONT

STAMME

1. Montering av hengselplaten i stammen.

Hengselplaten monteres med de medfølgende skruene i de hullene som finnes i stammen.

Før du skrur i hengselplaten: forsikre deg om hvor den skal monteres ved å holde opp fronten ved siden av og se hvilke hull som er i høyde med de innfresede hullene til hengsler på dørfrenten.

OBS! Vær nøye med at pilen på hengselplaten peker utover når du skrur den fast!


2. Montering av hengsel i fronten.

Har fronten din 3 eller 4 hengsler skal du ha hengsel med demping øverst og nederst.


Hengslet plasseres i det innfreste hullet i fronten og så lukker du clipset ned. Heng hengslet fast i hengselplaten ved å la enden på hengselarmen huke seg fast i sporet innerst på hengselplaten. Så trykker du lett resten av hengslet på plass - det sier "klikk" når den sitter som den skal.

Justering av hengsler.


Du kan enkelt justere frontens eksakte plassering på 3 måter:



Den ytre skruen på hengselarmen justerer fronten sideveis. Du kan også justere fronten sidelengs ved å justere denne skruen på hengslene.



Den innerste skruen på hengselplaten justerer frontens dybde; dvs hvor langt ut fra stammen fronten skal være.



Juster høyden på fronten ved å skrue disse skruene forsiktig opp og så skyve hengselplaten opp eller ned.