



Innhold

2 x Skruer




1 x Demper



Justering

Du justerer håndtaket ved å vri på demperen. Demperen skal justeres slik at gapet mellom fronten og stammen er på ca 2mm.

Prøv deg frem til du finner en avstand som du synes fungerer bra.



Plasseringsforslag

Plasser Push-open i den høyden hvor du kommer til å trykke på fronten.

På et lavt skap skal Push-open monteres helst øverst, se bilde under.

På et høyt skap skal Push-open monteres i håndtakshøyde; ca 120cm fra gulvet.

Monter Push-open her på et lavt skap.

