



### Contenu

4 x vis 17 mm


Adaptées pour un montage sur les structures Metod ou Bestå. Pour un montage sur d'autres meubles, veuillez consulter la section correspondante ci-dessous.



1 x M8-vis



Pied




### Montage sur des structures Ikea

Le montage d'un pied Twine Low sur un meuble de rangement Ikea varie légèrement d'une structure à l'autre. Veuillez consulter les descriptions à droite. Remarque : vous n'avez pas besoin de déployer une force surhumaine pour cette tâche. Procédez avec fermeté mais sans brutalité.


#### Structure Metod d'Ikea

Il est très important de monter les pieds Twine Low de façon à ce que la partie latérale repose sur la petite rainure qui longe la plaque de montage. Montez le pied à l'aide des quatre vis à bois fournies.



#### Au niveau de la jonction entre les deux structures Metod d'Ikea


Lorsque vous placez le pied Twine Low entre deux structures, les pièces latérales de ces structures doivent reposer dans la rainure du pied. Fixez le pied à l'aide des quatre vis à bois fournies.



#### Structure Bestå d'Ikea

Montez le pied Twine Low à l'aide de la vis M8 au niveau de l'un des trous de vis existants situés aux quatre coins de la structure Bestå d'Ikea. Fixez-le à l'aide des vis à bois fournies.

Si le pied est monté au milieu d'une structure Bestå de 180 cm de large ou au niveau de la jonction entre deux structures Bestå, utilisez uniquement les vis à bois fournies.



### Montage sur des lits, des canapés ou d'autres meubles

Pour un montage sur des lits, des canapés ou d'autres meubles que les structures de meuble de rangement Ikea, il vous incombe d'utiliser des vis adaptées. Il est important de vous assurer que les vis sont suffisamment longues et solidement fixées. Remarque : assurez-vous que les vis ne se retrouvent pas trop près du bord de la structure/plaque inférieure.

### Sécurité

Veuillez à toujours suivre les consignes de sécurité qui s'appliquent à votre meuble. Fixez toujours le meuble de rangement au mur. Cela vaut également pour les meubles de rangement bas sur lesquels la répartition du poids change sensiblement lorsque les façades s'ouvrent, surtout avec des façades de grande qualité comme les nôtres. Utilisez les supports d'ancrage fournis avec le meuble de rangement Ikea.